

Tjekliste til Mobiwatch Desinfektionsmaskine

LÆS DEN FULDE BRUGERVEJLEDNING INDEN MINIBIO TAGES I BRUG og husk også at læse MOBIWATCH® S PP formuleringens sikkerhedsdatablad inden maskinen betjenes **første** gang.

Antal ml til desinfektion	ml:	
Antal ml i tank (cirka):	ml:	
Antal minutter til desinfektion	min.:	
+ 4 timers sikkerhedstid*	kl.:	
Maskinens placering (husk adgang til strøm):		

Sæt Kryds

Der er ingen mennesker/dyr i rummet	
Temperatur på Maskinen, <u>Rummet</u> og <u>Kemien</u> er stort set den samme	
Evt. beboer har fået mobil, tøj og evt. medicin m.v. med sig ud indtil ovenstående klokkeslæt*	
Hjælpe midler og andet udstyr til desinfektion fremstår synligt rent	
Sengetøj og tæpper, blade og aviser er fjernet fra rummet	
Gardiner er nedtaget, persiener og/eller rullegardiner er trukket ned.	
Vinduer, døre og evt. udluftning er lukket	
Al øvrig <u>ventilation</u> samt <u>brandalarm</u> er lukket eller tildækket	
Skabe og skuffer er åbne, seng står ikke helt op ad væg, madras løftet, skraldespande åbne osv.	
Vaskefade, skåle mv. står ikke oveni hinanden	
Køleskabet er afrimet, tomt og står åbent (hvis i drift holdes det lukket)	
Ubeskyttet mad og drikkevarer er fjernet fra rummet	
Væske er påfyldt ifølge skema (Husk at hælde sidelæns for at undgå skvulp og husk handsker og briller)	
Der er sat strøm til maskinen, den er tændt og timeren er indstillet til antal minutter ifølge skemaet	
Du har gået en runde og fået dine ting med dig, inklusiv mobiltelefon	
Maskinen er startet (giver et lille klik og kolon <input type="text" value=":"/> i display blinker - der går et minut før den starter)	
Opstart er tjekket visuelt fra døren (synlig tåge ud til 1,5 – 2 meter)	
Dør er tapet til (<u>altid</u> for neden <u>først!</u> Forbered tape ved dobbeltdøre og husk også brevsprække /nøglehul)	
ADGANG FORBUDT skilt er sat på dør og 'Indtil Klokken' er påført jf. ovenstående*	
Timertid + 4 timer er gået* Rummet dufter svagt af eddike og luftfugtigheden er en anelse højere	
Maskinen er slukket, ventilation/brandalarm afdækket, skabe/skuffer lukket, køleskab tændt, vinduer åbnet	
Rummet er nulstillet og klar. Noter væskestanden for validering af forbrug: <input type="text" value="ml:"/>	